

# Merkblatt für den Bauunternehmer

## Werkzeuge, Materialien und Geräte für die Montage von YTONG-Systemwandelementen

Verarbeitungsschritt	Werkzeuge, Materialien, Geräte
Einmessen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nivelliergerät oder Rotationslaser,</li> <li>■ Wasserwaage</li> <li>■ Maurerschnur</li> </ul>
Anlegen der Höhenausgleichsschicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bitumenpappe oder Dichtungsschlämme,</li> <li>■ Normalmörtel MG III,</li> <li>■ Maurerkelle</li> <li>■ Mörtelkasten</li> <li>■ Maurerhammer</li> <li>■ YTONG – Plankellen oder – Mörtelschlitten in der jeweiligen Wandstärke</li> <li>■ YTONG – Quirl für Bohrmaschine</li> <li>■ YTONG – Mörtelimer 20l</li> <li>■ YTONG – Hobel</li> <li>■ YTONG – Gummihammer</li> <li>■ YTONG – Widia – Säge</li> <li>■ YTONG - Sägewinkel</li> </ul>
Montage	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stehleiter 7 – 8 Stufen</li> <li>■ Styrodurplatte oder Gummimatte</li> <li>■ Dübel, Schlagschrauben, Bohrmaschine</li> <li>■ langer Gummihammer mit Stahlkern</li> <li>■ Stahlnägel 65 mm</li> <li>■ Richtscheit 2 m mit Wasserwaage</li> <li>■ Handfeger</li> <li>■ Glättkelle oder Stoßscharre, b = 15 cm</li> <li>■ Anschlagleiste 24/120 )*</li> <li>■ Anschlagwinkel / 4 Stck pro lfd.m. )*</li> <li>■ FT Montagezwinge (Meva Art. Nr. 29-109-90) )**</li> <li>■ Richtstützen Stahl (z. B. Meva R 250 Art. Nr. 29-109-60) )**</li> <li>■ Fußgelenkplatte für Richtstützen (z. B Meva Art. Nr. 29-802-48) )**</li> <li>■ Kupplung )***</li> <li>■ C – Haken 0,5 )***</li> <li>■ Großblockgreifer )***</li> </ul>

\* optional nach Ausführung der Höhenausgleichsschicht

\*\* für die Windsicherung insbesondere freistehender Giebelwände

\*\*\* bei Montage mit eigenem Baustellenkran

Dieses technische Merkblatt dient der Beratung. Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklung sind vorbehalten. Stand 07/2018

### Xella Kundeninformation

☎ 0800 5 235665 (freecall)

📠 0800 5 356578 (freecall)

@ info@xella.com

🌐 www.ytong-silka.de

**YTONG**